



Stucco E12.0

DESCRIZIONE

E12.0 è uno stucco in polvere a presa medio rapida, adatto a cantieri di media e grande dimensione e climi freddi e temperati, per il riempimento e la finitura manuale dei giunti con banda di rinforzo e la stuccatura delle viti in ambienti interni.

IMPIEGO

Riempimento e finitura manuale dei giunti, stuccatura degli angoli e delle viti nella realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti o rivestimenti in ambienti interni. Ideale per il trattamento dei giunti: lastra-lastra, lastra-strutture esistenti, dissimulazioni di viti. Il nastro in carta microforata è raccomandato. Può essere utilizzato per la rasatura completa delle lastre.

CARATTERISTICHE	
Tipo di stucco	3B – Stucco in polvere a presa per riempimento e finitura
Composizione	Formulazione a base gesso
Consumo	0,36 kg/m ²
Rapporto d'impasto 1a mano / mani successive	0,75 l/kg / 0,80 l/kg
Tempo di lavorabilità	120 minuti
Tempo di presa	140 minuti
Temperatura minima di utilizzo	> 5 °C
Temperatura massima di utilizzo	< 40 °C
Classe di reazione al fuoco	A1
Confezionamento	sacchi da 5 kg e 10 kg
Durata	9 mesi, dalla data di produzione in condizioni di stoccaggio ottimali (al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore)

Nota : i tempi di lavorabilità e tempi di presa dipendono dalle condizioni di temperatura e umidità del cantiere.

PREPARAZIONE:

- Lavare bene il secchio e gli utensili (eliminare tracce di grasso e/o vernice se si tratta di contenitori utilizzati per altri scopi);
- Spolverare E12.0 fino a ricoprire completamente di polvere la superficie di acqua pulita;
- Lasciare riposare per 4 o 5 minuti;
- Mescolare manualmente con spatola o con miscelatore a basso numero di giri (<800 giri/minuto) fino a composto omogeneo.

APPLICAZIONE:

- Con carta microforata: riempire il giunto di stucco con spatola ed applicare la carta dall'alto in basso: il centro della carta dovrà essere posizionato nel punto di contatto tra le due lastre; con rete autoadesiva: applicare direttamente la rete senza riempire prima il giunto.
- Coprire completamente il giunto con stucco mediante spatola americana: pulire le sbavature;
- Stuccare la testa delle viti;
- Attendere la presa dello stucco;
- Applicare una seconda mano di stucco sul giunto sempre con spatola americana (anche sulla testa delle viti);
- Attendere essiccamento dello stucco;
- Solo dopo la perfetta presa procedere con la carta smerigliata per eliminare possibili irregolarità.

